



Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

CTC EcoAir 400

Modell 406 / 408 / 410 / 415 / 420

Luft/vann-varmepumpe



**Oversettelse av originale
brugerhåndbøker.**

Oppbevares for fremtidig bruk.

Les grundig før bruk.

162 604 32-3 CR00983 2025-03-04



MADE IN SWEDEN

Innholdsfortegnelse

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1. Gratulerer med ditt nye produkt! | 3 | 9. Elinstallasjon..... | 24 |
| 2. Sjekkliste | 4 | 9.1 Generell informasjon, tilkobling av strøm..... | 24 |
| 3. Viktig å tenke på! | 5 | 9.2 Strøminstallasjon 400V 3N~ | 24 |
| 3.1 Transport..... | 5 | 9.3 Strøminstallasjon 230V 1N~ | 24 |
| 3.2 Plassering | 5 | 9.4 Alarmutgang | 24 |
| 3.3 Gjenvinning | 5 | 9.5 Terminering med én varmepumpe | 24 |
| 3.4 Etter idriftsetting..... | 5 | 9.6 Seriekobling av CTC EcoAir 400 | 25 |
| 4. Sikkerhetsforskrifter | 6 | 9.7 Tilkobling styring..... | 27 |
| 5. Tilkoblingsalternativer CTC EcoAir 400 | 7 | 9.8 Tilkobling av styresystem | 32 |
| 6. Tekniske data..... | 8 | 9.9 Koblings skjema 400V 3N~ | 36 |
| 6.1 400V 3N~ EcoAir 406-408 | 8 | 9.10 Koblings skjema 230V 1N~ | 37 |
| 6.2 400V 3N~ EcoAir 410-420 | 9 | 9.11 Komponentoversikt | 38 |
| 6.3 230V 1N~ EcoAir 406-410 | 10 | 9.12 Data for føler | 39 |
| 6.4 Komponentplassering..... | 12 | 10. Førstegangs start..... | 41 |
| 6.5 Målskisse | 14 | 11. Drift og vedlikehold | 42 |
| 6.6 Kuldemediumsystem..... | 15 | 11.1 Avising | 42 |
| 7. Installasjon | 16 | 11.2 Viften..... | 42 |
| 7.1 Plassering av varmepumpen | 17 | 11.3 Vedlikehold | 42 |
| 7.2 Forberedelse og drenering | 18 | 11.4 Regelmessig vedlikehold | 42 |
| 7.3 Kondensvann | 19 | 11.5 Driftsopphold..... | 42 |
| 8. Rørinstallasjon | 20 | 11.6 Kondensvannbeholderen | 42 |
| 8.1 Rørtilkobling | 20 | 12. Feilsøking..... | 43 |
| 8.2 Eksempel på rørtilkobling..... | 21 | | |
| 8.3 Sirkulasjonspumpe | 21 | | |
| 8.4 Trykkfalldiagram | 22 | | |
| 8.5 Styring/mating | 23 | | |
| 8.6 Arbeidsområde..... | 23 | | |

Software update



software.ctc.se

NO

For mer informasjon om oppdaterte funksjoner og nedlasting av den nyeste programvaren, se nettsiden "software.ctc.se".

1. Gratulerer med ditt nye produkt!



Den komplette uteluftvarmepumpen

CTC EcoAir 400 er en uteluftvarmepumpe som henter varme fra luften utendørs og overfører den til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir 400 arbeider med utendørstemperaturer ned til $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Varmepumpen kan kobles til CTC EcoZenith, CTC EcoVent i360F eller til den eksisterende kjelen ved hjelp av styresystemet CTC EcoLogic.

CTC EcoAir 400 er konstruert for å arbeide med høy virkningsgrad og lavt lydnivå. Varmepumpen har innebygd hetgassavfrosting som sørger for at fordamperbatteriet holdes fritt for is, slik at man opprettholder den høye virkningsgraden.

Oppbevar denne håndboken sammen med installasjons- og vedlikeholdsanvisningene. Med riktig vedlikehold vil du ha glede av din CTC EcoAir 400 i mange år, og her finner du informasjonen du trenger.

2. Sjekkliste

Sjekklisten skal alltid fylles ut av installatøren

- Ved eventuell service kan det bli spurt etter dette dokumentet.
- Installasjonen skal alltid følge anvisningene i installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.
- Installasjonen skal alltid utføres fagmessig.

Etter installasjonen skal anlegget besiktiges, og funksjonen skal kontrolleres iht. punktene nedenfor:

Rørinstallasjon

- Varmepumpen påfylt, plassert og innjustert på fagmessig måte iht. anvisningen.
- Varmepumpen plassert slik at service er mulig.
- Lade-/radiatorpumpens (avhengig av systemtype) kapasitet for nødvendig flow.
- Påse at det finnes flow.
- Åpne radiatorventiler (avhengig av systemtype) og andre berørte ventiler.
- Tetthetstest.
- Lufting av systemet.
- Kontroller funksjoner for nødvendige sikkerhetsventiler.
- Tiltak for å håndtere kondensvann utført.

Elinstallasjon

- Arbeidsbryter.
- Korrekt ledningsføring.
- Nødvendige følere montert.
- Varmepumpe aktivert og startet.
- Tilbehør.

Informasjon til kunde (tilpasses aktuell installasjon)

- Oppstart sammen med kunde/installatør.
- Menyer/styring for valgt system.
- Installasjons- og vedlikeholdsanvisning er overlevert til kunde.
- Kontroll og påfylling, varmesystem.
- Inntrimmingsinformasjon.
- Alarminformasjon.
- Funksjonstest av monterte sikkerhetsventiler.
- Installasjonsbevis registrert på CTC.no.
- Informasjon om fremgangsmåte ved feilmelding.

Dato/kunde

Dato/installatør

3. Viktig å tenke på!

Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon:

3.1 Transport

- Transporter varmpumpen til stedet der den skal monteres før du fjerner emballasjen. Håndter den på en av disse måtene:
 - Gaffeltruck
 - Løftestropper rundt pallen. OBS! Kan kun brukes med emballasjen på.
- Varmepumpen skal transporteres og lagres stående.

3.2 Plassering

- Varmepumpen skal transporteres og lagres stående.
- Fjern emballasjen. Før montering må du kontrollere at varmpumpen ikke har blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren.
- Plasser varmpumpen på fast underlag, helst betongfundament. Hvis varmpumpen skal stå på en myk matte, må det settes underlagsplater under føttene.
- Husk at det må være serviceplass på minst 1 meter foran varmpumpen.
- Varmepumpen må ikke senkes under gulvnivå.
- Varmepumpen må ikke plasseres i rom med lettvegger der tilstøtende rom kan forstyrres av kompressoren og vibrasjoner.

Når du tar kontakt med CTC, må du alltid oppgi:

- Serienummer
- Modell/størrelse
- Feilmeldingen som vises i displayet
- Telefonnummeret ditt

3.3 Gjenvinning


- Emballasjen må leveres til resirkulering eller til installatøren for korrekt avhending.
- Når produktet skal kasseres, må det gjøres på riktig måte. Det må transporteres til miljøstasjon eller forhandler som tilbyr denne servicen. Produktet må ikke kastes som søppel.
- Det er ekstremt viktig at produktets kuldemedium, kompressorolje og elektrisk/elektronisk utstyr avhendes på riktig måte.

3.4 Etter idriftsetting

- Installatøren forklarer systemets oppbygging og service for gårdeieren.
- Installatøren fyller ut sjekkliste med kontakinformasjon. Kunde og installatør signerer listen, som kunden tar vare på.
- Registrer produktet for garanti og forsikring på nettstedet. <https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>

i Informasjon i denne typen rute [i] er til hjelp for at produktet skal fungere optimalt.

! Informasjon i denne typen rute [!] er ekstra viktig for korrekt installasjon og bruk av produktet.



Fyll ut opplysningene nedenfor. De kan komme til nytte hvis noe skulle skje.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Produkt: | Serienummer: |
| Rørinstallasjon utført av: | Navn: |
| Dato: | Tlf.: |
| Elinstallasjon utført av: | Navn: |
| Dato: | Tlf.: |

Med forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsendringer.

4. Sikkerhetsforskrifter



Installasjonen skal foregå av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

Bryt strømmen med en allpolet bryter før alle inngrep i produktet.



Produktet må kobles til jord.



Produktet er klassifisert som IP X4.



Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende udstyr skal det kontrolleres, at hejseudstyret, øjebolte og øvrige dele ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejste produkt.



Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.



Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift.



Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af en autoriseret tekniker.



Service av produktets elsystem skal utføres av godkjent elektriker i henhold til spesifikke krav i nasjonal standard for elsikkerhet.

Bytte av skadet matekabel må utføres av produsenten eller kvalifisert servicetekniker for å unngå risiko.



Dette produktet kan brukes av barn over 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller kunnskap forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan produktet brukes på en sikker måte og at de har forstått risikoene det medfører. Barn må ikke leke med produktet. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold hvis de ikke er under oppsikt.



Hvis denne anvisningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er CTCs forpliktelser iht. gjeldende garantibestemmelser ikke bindende.

5. Tilkoblingsalternativer CTC EcoAir 400

Under vises de forskjellige tilkoblingsalternativene som finnes for CTC EcoAir 400. I enkelte tilfeller kan det være behov for CTC Converter eller CTC Basic display, se kapittelet «Einstallasjon/Tilkobling av styresystem».


CTC EcoAir 400 kan kobles til disse produktene:




CTC EcoLogic Pro/Family



CTC EcoLogic S, M, L




CTC EcoAir 400



CTC EcoZenith i555 Pro

CTC EcoZenith i550 Pro




CTC EcoZenith i255

CTC EcoZenith i360

CTC EcoZenith i250

CTC EcoZenith i350



CTC EcoVent i360F

CTC EcoVent i350F

! Ved tilkobling til CTC EcoEI v3 og CTC EcoZenith v3 må det brukes en CTC Converter.

6. Tekniske data

6.1 400V 3N~ EcoAir 406-408

| Generelle data | | 406 | 408 |
|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnummer | | 585600001 | 585600002 |
| HP-Keymark | | 012-056 | 012-057 |
| Vekt (brutto) / Vekt (netto) | kg | 164 / 145 | 169 / 150 |
| Mål (dybde x bredde x høyde) ekskl. emballasje | mm | 545 x 1245 x 1080 | |
| Oppvarmingskapasitet | | | |
| Maks. utgangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 7.24 / 6.22 / 4.69/ 3.87 / 2.84 | 9.12 / 7.83 / 6.02/ 4.73 / 3.63 |
| Maks. inngangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 1.33 / 1.30 / 1.28/ 1.25 / 1.17 | 1.66 / 1.62 / 1.60/ 1.57 / 1.50 |
| COP max: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 5.44 / 4.78 / 3.66/ 3.10 / 2.42 | 5.50 / 4.83 / 3.76/ 3.02 / 2.42 |
| Lyddata | | | |
| Lydeffekt L_{WA} A7/W35 / A7/W55 (EN 12102) | dB(A) | 56 / 56 | 58 / 58 |
| Lydtrykk L_{PA} 5m ved A7/W35 | dB(A) | 37 | 39 |
| Lydtrykk L_{PA} 10m A7/W35 | dB(A) | 31 | 33 |
| Eldata | | | |
| Eldata, tilkobling | | 400V 3N~ 50Hz | |
| Merkeeffekt | kW | 2.2 | 2.7 |
| Merkestrøm | A | 4.0 | 4.9 |
| Avsikring | A | 10 | |
| Kapslingsgrad (IP) | | IP X4 | |
| Maks. startstrøm ¹⁾ | A | 11.89 | 10.84 |
| Dimensjon, materkabel | mm ² | 2.5 | |
| Varme siden | | | |
| Maks. driftstrykk (PS) | bar | 3.0 | |
| Vannvolum (V) | liter | 1.9 | 2.4 |
| Sikkerhetsventil | bar | 2.5 | |
| Maks. driftstemperatur (TS) | °C | 100 | |
| Maks. driftstemperatur, kondensator | °C | 65 | |
| Vannvolum, kondensator | liter | 1.88 | 2.35 |
| Nominell strømning qw: A7/W35, $\Delta T=5K$ | l/s | 0.21 | 0.27 |
| Min. strømning qw: A7/W35 ved avising | l/s | 0.21 | 0.27 |
| Luftside | | | |
| Maks. temperatur på innkommende luft | °C | 35 | |
| Min. temperatur på innkommende luft | °C | -22 | |
| Luftmengde: maks. | m ³ /h | 2500 | 2800 |
| Trykkfall over fordampere ved maks. luftmengde | Pa | 7 | 11 |
| Kuldemediesystem | | | |
| Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende drivhusgasser GWP 1774) | kg | 2.2 | |
| CO ₂ - ekvivalent | ton | 3.902 | |
| Pressostat, høytrykk | bar | 31±0,7 | |
| Føler, lavtrykk | bar | -1.0...18.8 | |
| Maks. driftstrykk høytrykksside (PS) | bar | 31 | |
| Maks. driftstrykk lavtrykksside (PS) | bar | 18.8 | |

| Data for sesongmessige ytelseskoeffisienter | | |
|--|-----|-----|
| SCOP for kaldt klima W35 (EN14825) | 3.4 | |
| SCOP for gjennomsnittlig klima W35 (EN14825) | 3.9 | |
| SCOP for varmt klima W35 (EN14825) | 4.8 | 4.9 |

160304-021-2

¹⁾ Maksimal startstrøm målt ved 100 mΩ jordskråning impedans.

Produktene krever ikke årlig kontroll for lekkasje av kuldemedium.

6.2 400V 3N~ EcoAir 410-420

| Generelle data | | 410 | 415 | 420 |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikkelnummer | | 585600003 | 585600004 | 585600005 |
| HP-Keymark | | 012-058 | 012-059 | 012-060 |
| Vekt (brutto) / Vekt (netto) | kg | 210 / 190 | 232 / 212 | 234 / 214 |
| Mål (dybde x bredde x høyde) ekskl. emballasje | mm | 645 x 1375 x 1180 | | |
| Oppvarmingskapasitet | | | | |
| Maks. utgangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 13.60/ 11.51/ 8.91/ 7.32/ 5.58 | 18.26/ 15.92/ 12.08/ 10.03/ 7.77 | 20.78/ 17.55/ 13.87/ 11.42/ 8.96 |
| Maks. inngangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 2.44/ 2.46/ 2.39/ 2.29/ 2.15 | 3.55/ 3.52/ 3.39/ 3.30/ 3.10 | 4.14/ 4.06/ 3.92/ 3.78/ 3.59 |
| COP max: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 5.57/ 4.68/ 3.72/ 3.20/ 2.59 | 5.14/ 4.52/ 3.57/ 3.03/ 2.50 | 5.02/ 4.33/ 3.54/ 3.02/ 2.50 |
| Lyddata | | | | |
| Lydeffekt L_{WA} A7/W35 / A7/W55 (EN 12102) | dB(A) | 58 / 58 | 64 / 64 | 66 / 66 |
| Lydtrykk L_{PA} 5m ved A7/W35 | dB(A) | 39 | 45 | 47 |
| Lydtrykk L_{PA} 10m A7/W35 | dB(A) | 33 | 39 | 41 |
| Eldata | | | | |
| Eldata, tilkobling | | 400V 3N~ 50Hz | | |
| Merkeeffekt | kW | 3.7 | 5.3 | 6.1 |
| Merkestrøm | A | 7.5 | 10.0 | 11.8 |
| Avsikring | A | 10 | 13 | 13 |
| Kapslingsgrad (IP) | | IP X4 | | |
| Maks. startstrøm ¹⁾ | A | 14.33 | 24.03 | 24.41 |
| Dimensjon, materkabel | mm ² | 2.5 | | |
| Varme siden | | | | |
| Maks. driftstrykk (PS) | bar | 3.0 | | |
| Vannvolum (V) | liter | 2.8 | 3.9 | 4.5 |
| Sikkerhetsventil | bar | 2.5 | | |
| Maks. driftstemperatur (TS) | °C | 100 | | |
| Maks. driftstemperatur, kondensator | °C | 65 | | |
| Vannvolum, kondensator | liter | 2.82 | 3.85 | 4.51 |
| Nominell strømning qw: A7/W35, ΔT=5K | l/s | 0.39 | 0.56 | 0.64 |
| Min. strømning qw: A7/W35 ved avising | l/s | 0.39 | 0.56 | 0.64 |
| Luftside | | | | |
| Maks. temperatur på innkommende luft | °C | 35 | | |
| Min. temperatur på innkommende luft | °C | -22 | | |
| Luftmengde: maks. | m ³ /h | 4100 | 5400 | 6200 |
| Trykkfall over fordampere ved maks. luftmengde | Pa | 20 | 34 | 44 |

| Kuldemediesystem | | | | |
|---|-----|-------------|-------|-------|
| Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende drivhusgasser GWP 1774) | kg | 2.7 | 3.4 | 3.5 |
| CO ₂ - ekvivalent | ton | 4.790 | 6.032 | 6.209 |
| Pressostat, høytrykk | bar | 31±0,7 | | |
| Føler, lavtrykk | bar | -1.0...18.8 | | |
| Maks. driftstrykk høytrykksside (PS) | bar | 31 | | |
| Maks. driftstrykk lavtrykksside (PS) | bar | 18.8 | | |
| Data for sesongmessige ytelseskoeffisienter | | | | |
| SCOP for kaldt klima W35 (EN14825) | | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| SCOP for gjennomsnittlig klima W35 (EN14825) | | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| SCOP for varmt klima W35 (EN14825) | | 4.8 | 4.6 | 4.5 |

160304-109-2

¹⁾ Maksimal startstrøm målt ved 100 mΩ jordskråning impedans.

Produktene krever ikke årlig kontroll for lekkasje av kuldemedium.

6.3 230V 1N~ EcoAir 406-410

| Generelle data | | 406 | 408 | 410 |
|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnummer | | 585600011 | 585600012 | 585600013 |
| HP-Keymark | | 012-056 | 012-057 | 012-058 |
| Vekt (brutto) / Vekt (netto) | kg | 164 / 145 | 169 / 150 | 210 / 190 |
| Mål (dybde x bredde x høyde) ekskl. emballasje | mm | 545x1245x1080 | 545x1245x1080 | 645x1375x1180 |
| Oppvarmingskapasitet | | | | |
| Maks. utgangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 7.24 / 6.22 / 4.69/ 3.87 / 2.84 | 9.12 / 7.83 / 6.02/ 4.73 / 3.63 | 13.60 / 11.51 / 8.91 / 7.32 / 5.58 |
| Maks. inngangseffekt: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 1.33 / 1.30 / 1.28/ 1.25 / 1.17 | 1.66 / 1.62 / 1.60/ 1.57 / 1.50 | 2.44 / 2.46 / 2.39/ 2.29 / 2.15 |
| COP max: W35 & A +12/+7/+2/-7/-15 | kW | 5.44 / 4.78 / 3.66/ 3.10 / 2.42 | 5.50 / 4.78 / 3.66/ 3.10 / 2.42 | 5.57 / 4.68 / 3.72/ 3.20 / 2.59 |
| Lyddata | | | | |
| Lydeffekt L _{WA} A7/W35 / A7/W55 (EN 12102) | dB(A) | 56 / 56 | 58 / 58 | 58 / 58 |
| Lydtrykk L _{PA} 5m ved A7/W35 | dB(A) | 37 | 39 | 39 |
| Lydtrykk L _{PA} 10m A7/W35 | dB(A) | 31 | 33 | 33 |
| Eldata | | | | |
| Eldata, tilkobling | | 230V 1N~ 50Hz | | |
| Merkeeffekt | kW | 2.2 | 2.7 | 3.8 |
| Merkestrøm | A | 10.3 | 12.4 | 18.8 |
| Avsikring | A | 13 | 13 | 20 |
| Maks. tillatt impedans i tilkoblingspunkt* | Ω | - | - | 0.392 |
| Kapslingsgrad (IP) | | IP X4 | | |
| Maks. startstrøm ¹⁾ | A | 22.8 | 23.2 | 23.5 |
| Dimensjon, materkabel | mm ² | 4.0 | | |

| Varme siden | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------|-------|
| Maks. driftstrykk (PS) | bar | 3.0 | | |
| Vannvolum (V) | liter | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
| Sikkerhetsventil | bar | 2.5 | | |
| Maks. driftstemperatur (TS) | °C | 100 | | |
| Maks. driftstemperatur, kondensator | °C | 65 | | |
| Vannvolum, kondensator | liter | 1.88 | 2.35 | 2.82 |
| Nominell strømning qw: A7/W35, $\Delta T=5K$ | l/s | 0.21 | 0.27 | 0.39 |
| Min. strømning qw: A7/W35 ved avising | l/s | 0.21 | 0.27 | 0.39 |
| Luftsiden | | | | |
| Maks. temperatur på innkommende luft | °C | 35 | | |
| Min. temperatur på innkommende luft | °C | -22 | | |
| Luftmengde: maks. | m ³ /h | 2500 | 2800 | 4100 |
| Trykkfall over fordampere ved maks. luftmengde | Pa | 7 | 11 | 20 |
| Kuldemediesystem | | | | |
| Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende drivhusgasser GWP 1774) | kg | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| CO ₂ - ekvivalent | ton | 3.902 | 3.902 | 4.790 |
| Pressostat, høytrykk | bar | 31±0,7 | | |
| Føler, lavtrykk | bar | -1.0...18.8 | | |
| Maks. driftstrykk høytrykksside (PS) | bar | 31 | | |
| Maks. driftstrykk lavtrykksside (PS) | bar | 18.8 | | |
| Data for sesongmessige ytelseskoefisienter | | | | |
| SCOP for kaldt klima W35 (EN14825) | | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| SCOP for gjennomsnittlig klima W35 (EN14825) | | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| SCOP for varmt klima W35 (EN14825) | | 4.8 | 4.9 | 4.8 |

160303-352-2

¹⁾ Maksimal startstrøm målt ved 100 mΩ jordskråning impedans.


*Maks. tillatt impedans i strømtilkoblingspunkt i samsvar med EN 61000-3-12. Hvis impedansen i strømtilkoblingspunktet er høyere enn det som er angitt, må du kontrollere med netteier før utstyret kjøpes inn.


Produktene krever ikke årlig kontroll for lekkasje av kuldemedium.



Vær klar over at ved ev. avvik, er det produktets merkeplate som gjelder. Ved service må du alltid kontrollere produktets merkeplate for riktig mengde kuldemedium.


6.4 Komponentplacering






- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kompressor | 15. Hetgassføler |
| 2. 4-veisventil | 16. Vifte |
| 3. Kondensator | 17. Avisingsføler i fordamperen |
| 4. Ekspansjonsventil | 18. Vifteføler |
| 5. Høytrykksføler | 19. Mating produkt |
| 6. Lavtrykksføler | 20. Kommunikasjon produkt |
| 7. Pressostat høytrykk | 21. Kommunikasjon seriekobling |
| 8. Strømboks | 22. Mating pumpe |
| 9. Luftenippel/vann | 23. Kommunikasjon sirkulasjonspumpe |
| 10. Tørkefilter | 24. Merkeplate med serienummer m.m. |
| 11. Sugegassføler | 25. Kompressorvarmer |
| 12. Turføler | 26. Fordamper |
| 13. Returføler | 27. Vedlagte komponenter (filterkuleventil og kondensavløp) i eske under produktet, på pall |
| 14. Uteføler | |

6.5 Målkasse



| | CTC EcoAir 406, 408 | CTC EcoAir 410-420 |
|---|---------------------|--------------------|
| A | 486 | 550 |
| B | 1155 | 1285 |
| C | 1245 | 1375 |
| D | 188 | 188 |
| E | 1080 | 1180 |
| F | 308 | 308 |
| G | 476 | 476 |
| H | 451 | 551 |
| I | $\varnothing 28$ | $\varnothing 28$ |
| J | 85 | 83 |
| K | 545 | 645 |
| L | 10 | 33 |

6.6 Kuldemediumsystem



1. Vifte
2. Fordamper
3. Luft
4. Avfrostingsføler (B16)
5. Sugegassføler (B22)
6. Lavtrykksføler (B101)
7. Kompressor
8. Hetgassføler (B21)
9. Høytrykkspressostat
10. Høytrykksføler (B100)
11. 4-veisventil
12. Kondensator
13. Turledningsføler (B1)
14. Returføler (B7)
15. Tørkefilter
16. Schrader
17. Ekspansjonsventil
18. Tilbakeslagsventil

7. Installasjon

Dette kapittelet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker.

Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner og innstillinger med huseieren og til å svare på eventuelle spørsmål. Både varmpumpen og du tjener på at brukeren har det helt klart for seg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes.

Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, se BBR-2012 samt Varmt- og hetvannsanvisningene 1993. Produktet skal kobles til ekspansjonskar i åpent eller lukket system. **Husk å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling.**

Varmepumpen arbeider med tur/retur over kondensatoren på temperaturer opp til 65/58 °C.

Transport

Transporter produktet til oppstillingsplassen før du tar av emballasjen. Håndter produktet på en av følgende måter:

- Gaffeltruck.
 - Løftestropper rundt pallen.
- OBS!** Kan kun brukes med emballasjen på.


Utpakking

Når varmpumpen står inntil oppstillingsplassen, kan du ta av emballasjen. Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under transporten. Meld fra om eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leveransen er komplett iht. listen nedenfor.

Leveringsomfang:

- 1 x Varmepumpe CTC EcoAir 400.
- Vedlagte komponenter (se kapittelet «Komponentplassering»):
 - filterkuleventil: G1" (EcoAir 406–410), G1¼" (EcoAir 415–420)
 - kondensavløp: G1¼".
- 15 m kabel LiYCY (TP 2 x 2 x 0,75 mm²) med kontakt for kommunikasjon, montert.
- 2 m strømkabel, montert:

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| EcoAir 406-410 | 3x400V | 5G x 2,5 mm ² |
| EcoAir 415-420 | 3x400V | 5G x 2,5 mm ² |
| EcoAir 406-410 | 1x230V | 3G x 4 mm ² |




! Produktet skal oppbevares og transporteres stående.

7.1 Plassering av varmepumpen

- CTC EcoAir 400 plasseres normalt mot yttervegg.
- Avstanden mellom vegg og produkt bør være minimum 250 mm (EcoAir 406–410) eller 400 mm (EcoAir 415–420), slik at uteluften uhindret kan strømme inn gjennom fordamperen.
- Avstand til busker o.l. foran produktet skal være minst 2 meter.
- Plasser varmepumpen slik at lydene fra kompressoren og viften ikke forstyrrer omgivelsene.
- Ikke plasser varmepumpen i direkte forbindelse med soveromsvindu, altan eller tomtegrense. Ta hensyn til avstanden til nærmeste nabo.
- Det anbefales 400 mm avstand mellom produktene.
- Benstativene skal stå stabilt på murblokk eller lignende.
- Varmepumpen plasseres vannrett ved hjelp av vater.
- Stativets utforming og varmepumpens vekt gjør at det ikke er nødvendig med forankring mot grunn eller vegg.
- Å bygge inn varmepumpen med beskyttelse rundt er direkte uegnet, likeså å plassere produktet i uthus eller carport. Fordi luften så fritt som mulig skal kunne strømme inn gjennom fordamperen og den brukte luften ikke skal kunne suges tilbake gjennom innløpet på baksiden. Dette kan gi unormal isdannelse på fordamperen.
- Hvis produktet er plassert slik at det utsettes for ekstra harde værforhold, kan det være på sin plass med et mindre skjermtak.



Disse rådene må følges for at din CTC EcoAir 400 skal kunne gi maksimal effekt.




7.2 Forberedelse og drenering

Plasseringen av varmepumpen skal gjøres slik at huset ikke kan ta skade, og slik at kondensvannet lett kan renne ned i bakken. Underlaget skal være murblokk eller lignende som hviler på pukk eller singel.

- Lag en «steinkiste» under varmepumpen. Det kan danne seg opptil 70 liter kondensvann i døgnet under bestemte forhold.
- Grav et 70–100 cm dypt hull i bakken.
- Legg fuktsperrematte inntil grunnmuren, og vinkle den ut fra huset.
- Fyll i halvparten med pukk, og legg ut murblokker e.l.
- Mål opp riktig *c/c mål (senter til senter) mellom betongblokkene, slik at varmepumpens ben passer inn.


| *c/c-mål | CTC EcoAir 406-408 | CTC EcoAir 410-420 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| lengde (dybde) mm | 1155 (451) | 1285 (551) |

- Kontroller at murblokkene står vannrett ved hjelp av et vater.
- Fyll opp med pukk rundt og i midten mellom murblokkene for optimal drenering.



7.3 Kondensvann

- Kondensvannbeholderen er innebygd i varmepumpen og brukes til å lede bort det meste av kondensvannet. Beholderen kan kobles til egnet avløp. Tilkoblingsdiameter: 42 mm.
- En varmekabel (fås som tilbehør) bør plasseres i røret for å hindre gjenfrysing. Varmekabelen kobles til koblingsboksen på varmepumpen (skal utføres av elektriker og i samsvar med gjeldende forskrifter).
- Hvis huset har kjeller, er det gunstig å lede kondensvannet inn til en gulvbrønn innendørs (må gjøres iht. gjeldende regler). Røret skal kobles til med helling mot huset og over bakken (slik at ikke noe annet vann kan trenge inn i kjelleren). Veggjennomføring skal tettes og isoleres. Det må kobles til en vannlås på innsiden for å hindre luftsirkulasjon i røret.
- Hvis man i stedet har steinkiste, skal kondensvannrørets utløp plasseres i frostfri dybde.
- Kondensvannet kan også ledes bort til husets drenering, for eksempel takrenneavløp. Her må det legges varmekabel i de rørene som **ikke** ligger frostfritt.



8. Rørinstallasjon

Installasjonen skal utføres iht. gjeldende normer, se BBR-2012 samt Varmt- og hetvannsanvisningene 1993. Kjelen skal kobles til ekspansjonstank i åpent eller lukket system. Husk å spyle rent radiatorsystemet før tilkobling.

8.1 Rørtilkobling


- Til varmepumpen trekkes det en returledning med minst 22 mm (til 406–410) eller 28 mm (til 415–420) kobberør. Ved lengre rørtrekking skal installatøren regne ut hvilken pumpe og rørdimensjon som kreves for å klare den minste anbefalte mengden for CTC EcoAir 400.
- Rørtrekkingen mellom varmepumpen og kjelen bør gjøres uten høye punkter. Hvis dette likevel må gjøres, må du utstyre det høyere punktet med automatavlifter.
- Tilkoblingen mot varmepumpen skal gjøres med metallomspunnet, diffusjonstett slange for varmtvann, minst 1". Eget slangelengde 1000 mm, for å hindre at lyd fra varmepumpen forplanter seg i huset og for å ta opp ev. bevegelser fra varmepumpen.
- Ute skal rørene isoleres* med minst 13 mm tykk rørisolasjon som ikke påvirkes av vann. Sørg for at isolasjonen tetter godt overalt og at alle skjøter er skikkelig teipet eller limt.
- Innendørs skal rørene isoleres* frem til inneenheten med minst 9 mm rørisolasjon. Dette er for at varmepumpen skal kunne levere høyest mulig temperatur til inneenheten eller tanken uten tap.
- Produktet luftes med luftenippelen innenfor kondensatoren.

! OBS! Avluft kun på denne nippelen. Øvrige nipler er til for kjølesystemet! Hvis disse åpnes, kan det lekke ut kuldemedie!

! Ved behov må radiatorsystemet spyles rent før tilkobling.

! Minste vannvolum (l) i varmesystemet (>25 °C) for sikret avisingsfunksjon:


| | |
|------------|-------|
| EcoAir 420 | 180 l |
| EcoAir 415 | 180 l |
| EcoAir 410 | 120 l |
| EcoAir 408 | 100 l |
| EcoAir 406 | 80 l |



8.2 Eksempel på rørtilkobling

EcoAir/EcoZenith i255 L

CTC EcoZenith i255 L har rør trukket opp i høyre bakkant for tilkobling av varmepumpen. Varmepumpens nedre tilkobling kobles til høyre anslutning sett forfra, slik at vann pumpes ut til varmepumpen. Varmepumpens øvre tilkobling kobles dermed til den venstre tilkoblingen.



1. Metallomspunnet, diffusjonstett fleksibel slange for varme minst 1". Slangens lengde 1000 mm ut fra produkt.
2. Utgående (oppvarmet) vann Ø28 mm tilkobling på kondensator.
3. Innkommende (kaldt) vann Ø28 mm tilkobling på kondensator.
4. Ø28 mm kobberør, isolert* (utendørs) rundt rør med minimum 13 mm tykk isolasjon.
5. Isolert* (innendørs) rundt rør med 9 mm tykk isolasjon.
6. Avlufter
7. Filterkuleventil

EcoAir/EcoZenith i255 H

På CTC EcoZenith i255 H kobles varmepumpen direkte til ladepumpen, som sitter under tanken. Varmepumpens nedre tilkobling skal kobles til ladepumpen, slik at vann pumpes ut til varmepumpen. Varmepumpens øvre tilkobling kobles til høyre vekselventil ved ladepumpen.

8.3 Sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpe velges etter systemtype. Det må monteres tilstrekkelig stor sirkulasjonspumpe, slik at volumstrømmen over varmepumpen blir tilstrekkelig. Sirkulasjonspumpen kan kobles til både internt i CTC EcoAir 400 og eksternt i det styrende produktet.

Ladepumpen forsyner CTC EcoAir 400 med vann. Hvis utetemperaturen er lavere enn +2 °C, går ladepumpen kontinuerlig for å eliminere eventuell risiko for frost.

8.3.1 Intern tilkobling

Ved intern tilkobling styres sirkulasjonspumpens volumstrøm av styringen i CTC EcoAir 400. Styresystemet for CTC EcoAir 400 overvåker og sikrer at produktet arbeider innenfor arbeidsområdet. For optimal funksjon velges en av disse A-klassifiserte sirkulasjonspumpene.

| | |
|--------------------|------------------------|
| CTC EcoAir 406–408 | artikkelnr. 587477 303 |
| CTC EcoAir 410 | artikkelnr. 587477 302 |
| CTC EcoAir 415–420 | artikkelnr. 587477 301 |

**Ta hensyn til nasjonalt og/eller lokalt regelverk ved dimensjonering av rørisoleringens tykkelse.*

8.3.2 Ekstern tilkobling

Ved ekstern tilkobling installeres det en sirkulasjonspumpe, slik at man garantert oppnår riktig volumstrøm over varmpumpen. Strømmen bør stilles inn på 50 RPS.

Reguler riktig temperaturredifferanse ved hjelp av de ulike hastighetene på sirkulasjonspumpen. Dette for at man skal oppnå riktig differanse ved den aktuelle utetemperaturen i samsvar med tabellen.

| Utetemp. (°C) | | -10 | -5 | 0 | +5 | +7 | +10 |
|----------------|--|-----|-------|--------|--------|------|-------|
| CTC EcoAir 406 | Turledning 35 °C volumstrøm = 0.21 l/s | 4°C | 4.5°C | 5.5 °C | 6.5 °C | 7 °C | 8°C |
| CTC EcoAir 408 | Turledning 35 °C volumstrøm = 0.27 l/s | 4°C | 4.5°C | 5.5 °C | 6.5°C | 7 °C | 7.5°C |
| CTC EcoAir 410 | Turledning 35 °C volumstrøm = 0.39 l/s | 4°C | 5°C | 6°C | 6.5°C | 7°C | 8°C |
| CTC EcoAir 415 | Turledning 35 °C volumstrøm = 0.55 l/s | 4°C | 4.5°C | 5.5°C | 6.5°C | 7°C | 7.5°C |
| CTC EcoAir 420 | Turledning 35 °C volumstrøm = 0.64 l/s | 4°C | 4.5°C | 5.5°C | 6.5°C | 7°C | 7.5°C |

I enkelte systemer med CTC EcoLogic skal hele radiatorvolumstrømmen gå gjennom varmpumpen. Da må pumpen dimensjoneres etter volumstrømmen i hele systemet. For sikker funksjon bør ikke følgende verdier underskrides:


CTC EcoAir 406: 760 l/time CTC EcoAir 415: 2000 l/time
 CTC EcoAir 408: 960 l/time CTC EcoAir 420: 2300 l/time
 CTC EcoAir 410: 1400 l/time

Dette gir cirka: 7 °C temperaturredifferanse ved utetemperatur på + 7 °C og en turledningstemperatur på 35 °C.

8.4 Trykkfalldiagram

I diagrammet nedenfor vises det totale trykkfallet for varmpumpen.

Trykkfall (kPa)



| Kvs-verdi | |
|----------------|------|
| CTC EcoAir 406 | 5.1 |
| CTC EcoAir 408 | 6.5 |
| CTC EcoAir 410 | 7.5 |
| CTC EcoAir 415 | 9.8 |
| CTC EcoAir 420 | 11.4 |

| Kvs-verdi | |
|---|------|
| Filterkuleventil G1" (EcoAir 406/408) | 11.1 |
| Filterkuleventil G1 1/4" (EcoAir 410/415/420) | 19.8 |

8.5 Styring/mating

CTC EcoZenith i555 Pro

Sirkulasjonspumpe styres og strømmates av CTC EcoZenith i550 Pro. Se håndboken for det aktuelle produktet for mer informasjon.

CTC EcoZenith i255, CTC EcoZenith i360, CTC EcoVent i360F

Sirkulasjonspumpe er fabrikkmontert i CTC EcoZenith i255, CTC EcoZenith i360, CTC EcoVent i360F. Styring og mating gjøres fra produktet. Se håndboken for det aktuelle produktet for mer informasjon.

CTC EcoLogic M/L

Man kan koble opptil ti varmepumper til CTC EcoLogic M/L. Da kan sirkulasjonspumpene i varmepumpe 1 og 2 kobles til CTC EcoLogic M/L. Sirkulasjonspumpe for varmepumpe 3–10 skal kobles til CTC EcoAir 400.

CTC EcoLogic v3

Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC EcoAir 400.

CTC EcoZenith v3


Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC EcoAir 400.

CTC EcoEI v3

Sirkulasjonspumpe (ikke turtallsstyrt) skal kobles til CTC EcoAir 400.

8.6 Arbeidsområde

Styresystemet for CTC EcoAir 400 overvåker og sikrer at produktet arbeider innenfor arbeidsområdet.



9. Einstallasjon

9.1 Generell informasjon, tilkobling av strøm



Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektriker. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Før frontpanelet åpnes eller andre spenningsførende deler gjøres tilgjengelige, skal spenningen til varmepumpen brytes.

9.2 Strøminstallasjon 400V 3N~

Mating, svart kontakt

CTC EcoAir 400 skal kobles til 400V 3N~ 50 Hz og jord. Den minste gruppesikringsstørrelsen fremgår av Tekniske data. Den 2 meter lange matekabelen er ferdig koblet i produktet.

Sikkerhetsbryter

Installasjonen skal foregå av en allpolet sikkerhetsbryter som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

9.3 Strøminstallasjon 230V 1N~

Mating, svart kontakt


CTC EcoAir 400 skal kobles til 230V 1N~ 50 Hz og jord. Den minste gruppesikringsstørrelsen fremgår av Tekniske data. Den 2 meter lange matekabelen er ferdig koblet i produktet.

Allpolet sikkerhetsbryter

Installasjonen skal foregå av en allpolet arbeidsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder.

9.4 Alarmutgang


CTC EcoAir 400 er utstyrt med en potensialfri alarmutgang som aktiveres hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne utgangen kan kobles til maksimal belastning på 1A 250V AC. En ekstern avsikring bør også brukes. For tilkobling av denne utgangen må det brukes kabel som er godkjent for 230V AC, uavhengig av hvilken last som kobles til. For informasjon om tilkobling, se koblings skjema.



Detalj bilde fra koblings skjema.

9.5 Terminering med én varmepumpe


Påse at varmepumpens dip-bryter 2 står på «ON» (fabrikkverdi).



9.6 Seriekobling av CTC EcoAir 400

9.6.1 Terminering av seriekoblede varmepumper


I seriekobling skal dip-bryter 2 settes til «OFF» på alle varmepumper unntatt den siste, som skal settes til «ON».



! Den siste varmepumpen i seriekoblingen skal settes til «ON».

9.6.2 Tilkobling CTC Basic Display



Tilkobling CTC Basic display (tilbehør)



For å aktivere CTC Basic display må dip-bryter 1 settes til ON.

Varmepumper i seriekobling

Den siste varmepumpen i seriekoblingen



9.7 Tilkobling styring

9.7.1 Definere antall varmepumper

Definer varmepumpene i det styrende produktets display under: «Avansert/Definere/Varmepumpe».

Sett varmepumpene i anlegget til modus «På».




Eksempel på system med tre varmepumper.


9.7.2 Nummerering CTC EcoAir til VP2

Gjelder styring som ble lansert oktober 2020 med tre kontakter på baksiden av display.

2 stk. RJ-45 og 1 stk. RJ-12.



1. Anlegget er strømløst.



2. Strømsett styringen (CTC EcoLogic eller CTC EcoZenith i555 Pro) og den CTC EcoAir som skal nummereres som varmepumpe 2 (VP2).

3. Vent i cirka 2 minutter.

4. Gå til «Avansert/Service/Angi adresse».

Marker «Aktuell adresse», trykk OK og trykk på pil ned til aktuell varmepumpe vises (VP1). Trykk OK.


Marker «Ny adresse», trykk OK og trykk på pil ned til aktuell adresse for varmepumpe vises (VP2). Trykk på OK.



5. Nå er varmpumpen nummerert til (VP2).

Når du trykker på OK, forsvinner (VP1 og VP2)*, og det blir svart på linjen «Gjeldende adresse/Ny adresse».

* I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at varmpumpen heter VP1, slik den gjør fra fabrikk. Hvis varmpumpen har fått et annet tall tidligere, velges den betegnelsen.



6. Nummerere andre varmpumper:


Strømsett neste varmpumpe som skal nummereres til varmpumpe 3 (VP3).

7. Vent i 2 minutter.

8. Gå til «Service/Angi adresse».

Marker «Aktuell adresse», trykk OK og trykk på pil ned til aktuell varmpumpe vises (VP1). Trykk OK.

Marker «Ny adresse», trykk OK og trykk på pil ned til aktuell adresse for varmpumpe vises (VP3). Trykk på OK.



9. Nå er varmpumpen nummerert til (VP3).

Når du trykker på OK, forsvinner (VP1 og VP3)*, og det blir svart på linjen «Gjeldende adresse/Ny adresse».

* I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at varmpumpen heter VP1, slik den gjør fra fabrikk. Hvis varmpumpen har fått et annet tall tidligere, velges den betegnelsen.




10. Gjenta prosedyren for det antall varmpumper som skal nummereres.

Når alle varmepumper er nummererte og strømsatte, skal de vises når du trykker på varmepumpesymbolet i menyen «Driftsinfo». Hvis en av varmepumpene ikke er synlig i menyen (feil i kommunikasjonen med varmepumpen), kan det skyldes at den ikke har blitt nummerert som beskrevet tidligere.

Hvis du ikke vet hvilken betegnelse varmepumpen har, kan du tilbakestille nummereringen ved å gå til menyen «Velg/Døp varmepumpe» (se punkt 9 og 10 over). Der angir du alle de mulige betegnelse på varmepumpen. Det vil si at du velger og bekrefter VP1, deretter VP2, og fortsetter til VP10 for å kontrollere at riktig betegnelse er angitt.

Test at respektive varmepumpe starter i menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmepumpe».




9.7.3 Smart å vite ved adressering

Feil under innstilling av adresse

- Varmepumpen ble ikke funnet, og kunne ikke nummereres.
- Varmepumpen var ikke det som den forutsettes å hete.
- Ingen kommunikasjon med varmepumpen.
- Kontroller at varmepumpen er strømsatt.


Hvis innstillingen av adresse mislykkes, forblir den opprinnelige varmepumpeadressen. I dette eksempelet VP1 og VP2.

- Påse at varmepumpen er strømsatt.
- Prøv igjen med en ny aktuell adresse.




9.7.4 Nummerering CTC EcoAir til A2


Gjelder eldre styring med to kontakter på baksiden av displayet. 1 stk. RJ-45 og 1 stk. RJ-12 for CTC EcoZenith i550 Pro og CTC EcoLogic Pro/Family.




1. Anlegget er strømløst.




2. Strømsett styringen (EcoLogic Pro eller EcoZenith i550 Pro) og den CTC EcoAir som skal nummereres som varmepumpe 2 (A2).



3. Vent i cirka to minutter til varmepumpen blir synlig i menyen «Driftsinfo».



4. Gå til «Avansert/Innstillinger/Varmepumpe 2», og velg linjen «Velg/Døp varmepumpe». Trykk på OK.




5. Trykk på pil opp til (A1)* vises. Trykk på OK.

Når du trykker på OK, forsvinner (A1)*, og det blir svart på linjen «Velg/døp varmepumpe».

** I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at varmepumpen heter A1, slik den gjør fra fabrikk. Hvis varmepumpen har fått et annet tall tidligere, velges den betegnelsen.*




6. Nå er varmpumpen nummerert til (A2).



7. For å nummerere resten av varmpumpene:


Spenningssett styringen og den neste varmpumpen som skal nummereres til varmpumpe 3 (A3).



8. Vent i cirka to minutter til varmpumpen er synlig i driftsinformasjonen.




9. Gå til «Avansert/Innstillinger/Varmpumpe 3», og velg linjen «Velg/Døp varmpumpe». Trykk på OK.



10. Trykk på pil opp til (A1)* vises. Trykk på OK.

Når du trykker på OK, forsvinner (A1)*, og det blir svart på linjen «Velg/døp varmpumpe». Nå er varmpumpen nummerert til (A3).

* I dette eksempelet har vi tatt utgangspunkt i at varmpumpen heter A1, slik den gjør fra fabrikk. Hvis varmpumpen har fått et annet tall tidligere, velges den betegnelsen.




11. Gjenta prosedyren for det antall varmpumper som skal nummereres.

Når alle varmpumper er nummererte og strømsatte, skal de vises når du trykker på varmpumpesymbolet i menyen «Driftsinfo». Hvis en av varmpumpene ikke er synlig i menyen (feil i kommunikasjonen med varmpumpen), kan det skyldes at den ikke har blitt nummerert som beskrevet tidligere.

Hvis du ikke vet hvilken betegnelse varmpumpen har, kan du tilbakestille nummereringen ved å gå til menyen «Velg/døp varmpumpe» (se punkt 9 og 10 over). Der angir du alle de mulige betegnelse på varmpumpen. Det vil si at du velger og bekrefter A1, deretter A2, og fortsetter til A10, for å kontrollere at riktig betegnelse er angitt.

Til slutt bruker du menyen «Avansert/Service/Funksjonstest/Varmepumpe» for å teste at hver varmpumpe starter.



9.8 Tilkobling av styresystem

9.8.1 Generelt

Ved tilkobling av CTC EcoAir 400 mot produkter med forskjellige styresystemer trenger man av og til tilbehør for å kunne styre produktene. I dette avsnittet beskrives de forskjellige alternativene som finnes.

9.8.2 Tilkoblingsalternativ 1 – én varmepumpe


Ved tilkobling av CTC EcoAir 400 mot CTC EcoZenith i255, CTC EcoZenith i555 Pro, CTC EcoZenith i360, CTC EcoVent i360F og CTC EcoLogic M/L kobles kommunikasjonskabelen (LiYCY (TP)) direkte i det respektive produktet.

9.8.3 Tilkoblingsalternativ 2, flere varmepumper

CTC EcoLogic M/L eller CTC EcoZenith i555 Pro

Ved tilkobling av mer enn én varmepumpe til CTC EcoLogic M/L, CTC EcoZenith i555 Pro kan tilbehøret CTC Basic Display brukes til å adressere de forskjellige varmepumpene A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoAir 400 leveres adressert til A1 fra fabrikk. Se håndboken for CTC Basic Display for informasjon om tilkobling. Anbefalt kabel mellom produktene LiYCY (TP).

! Den siste varmepumpen i en seriekobling skal settes i terminert modus.




9.8.4 Tilkoblingsalternativ 3

CTC EcoEl v3

Siden disse produktene har et eldre styresystem v3, må tilbehøret CTC Converter brukes som tolk for å styre CTC EcoAir 400. Se bruksanvisningen for CTC Converter for informasjon om hvordan den kobles til.

! Versjon 3 (V3) gjelder modeller som er produsert fra og med 2006.



9.8.5 Tilkoblingsalternativ 4


CTC EcoZenith v3 eller CTC EcoLogic v3

Siden disse produktene har et eldre styresystem v3, må tilbehøret CTC Converter brukes som tolk for å styre CTC EcoAir 400. Se bruksanvisningen for CTC Converter for informasjon om hvordan den kobles til.

CTC EcoZenith versjon 3 er tilgjengelig i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare én kommunikasjonsport, og en nyere variant med tre kommunikasjonsporter. Den tidligere modellen har produksjonsnummer til og med:

| Prod. nr. | Artikkelnr. | Modell |
|----------------|-------------|------------------------------|
| 7250-1222-0138 | 583700001 | CTC EcoZenith I 550 3 x 400V |
| 7250-1222-0168 | 584892001 | CTC EcoZenith I 550 3 x 230V |
| 7250-1222-0171 | 584890001 | CTC EcoZenith I 550 BBR |
| 7250-1222-0171 | 584893001 | CTC EcoZenith I 550 1 x 230V |

I den forrige utførelsen trengte man en Converter for å styre varmpumpen.



! Versjon 3 (V3) gjelder modeller som er produsert fra og med 2006.

! Hvis man blander nye (versjon 4) og gamle (versjon 3) varmpumper, må de nye adresseres som A1.

! Den siste CTC EcoAir 400 i en seriekobling skal settes i terminert modus.

9.8.6 Tilkoblingsalternativ 5


CTC EcoZenith I 550

CTC EcoZenith versjon 3 er tilgjengelig i to ulike utførelser. En tidligere variant med bare én kommunikasjonsport, og en nyere variant med tre kommunikasjonsporter. Den nyere varianten har produksjonsnummer fra og med:


| Prod. nr. | Artikkelnr. | Modell |
|----------------|-------------|------------------------------|
| 7250-1222-0139 | 583700001 | CTC EcoZenith I 550 3 x 400V |
| 7250-1222-0169 | 584892001 | CTC EcoZenith I 550 3 x 230V |
| 7250-1222-0172 | 584890001 | CTC EcoZenith I 550 BBR |
| 7250-1222-0172 | 584893001 | CTC EcoZenith I 550 1 x 230V |

I den nyere utførelsen trenger man en CTC Converter til hver varmepumpe av versjon 4.

Se håndboken for CTC Converter for tilkobling.



9.9 Koblingskjema 400V 3N~



16410462-1

9.11 Komponentoversikt

| | | |
|------|--|--------------------|
| A2 | Relé/hovedkort | |
| A4 | Mykstartskort med motorvern og kontaktorfunksjon | |
| B1 | Turføler | Type 2 NTC/NTC 22 |
| B7 | Returføler | Type 2 NTC/NTC 22 |
| B15 | Uteføler | Type 1 NTC/NTC 22 |
| B16 | Avisingsføler | Type 1 NTC/NTC 22 |
| B20 | Vifteføler | Type 1 NTC/NTC 22 |
| B21 | Hetgassføler | Type 3 NTC/NTC 50 |
| B22 | Sugegassføler | Type 1 NTC/NTC 015 |
| B100 | Høytrykksføler | |
| B101 | Lavtrykksføler | |
| C1 | Kondensator kompressor (1-fase) | |
| C2 | Kondensator | |
| E10 | Kompressorvarmer | |
| E11 | Kondensskålvarmer | |
| E12 | Ekstern varmekabel (tilleggsutstyr) | |
| F1 | Sikring (tilleggsutstyr) | |
| F20 | Høytrykksvakt | |
| G11 | Ladepumpe (tilleggsutstyr) | |
| K1 | Kontaktor (EA415-420) | |
| M1 | Kompressor | |
| M10 | Vifte | |
| X1 | Terminal | |
| XM1 | Kontakt mating Han | |
| XM2 | Kontakt mating Hun | |
| XC1 | Kontakt kompressor Han | |
| XC2 | Kontakt kompressor Hun | |
| Y10 | Ekspansjonsventil | |
| Y11 | Magnetventil | |

9.12 Data for føler

| Temperatur °C | Føler Type 1 NTC Resistans kΩ | Temperatur °C | Føler Type 2 NTC Resistans kΩ | Temperatur °C | Føler Type 3 NTC Resistans kΩ |
|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 100 | 0.22 | 100 | 0.67 | 130 | 5.37 |
| 95 | 0.25 | 95 | 0.78 | 125 | 6.18 |
| 90 | 0.28 | 90 | 0.908 | 120 | 7.13 |
| 85 | 0.32 | 85 | 1.06 | 115 | 8.26 |
| 80 | 0.37 | 80 | 1.25 | 110 | 9.59 |
| 75 | 0.42 | 75 | 1.47 | 105 | 11.17 |
| 70 | 0.49 | 70 | 1.74 | 100 | 13.06 |
| 65 | 0.57 | 65 | 2.07 | 95 | 15.33 |
| 60 | 0.7 | 60 | 2.5 | 90 | 18.1 |
| 55 | 0.8 | 55 | 3.0 | 85 | 21.4 |
| 50 | 0.9 | 50 | 3.6 | 80 | 25.4 |
| 45 | 1.1 | 45 | 4.4 | 75 | 30.3 |
| 40 | 1.3 | 40 | 5.3 | 70 | 36.3 |
| 35 | 1.5 | 35 | 6.5 | 65 | 43.6 |
| 30 | 1.8 | 30 | 8.1 | 60 | 52.8 |
| 25 | 2.2 | 25 | 10 | 55 | 64.1 |
| 20 | 2.6 | 20 | 12.5 | 50 | 78.3 |
| 15 | 3.2 | 15 | 15.8 | 45 | 96.1 |
| 10 | 4 | 10 | 20 | 40 | 119 |
| 5 | 5 | 5 | 26 | 35 | 147 |
| 0 | 6 | 0 | 33 | 30 | 184 |
| -5 | 7 | -5 | 43 | 25 | 232 |
| -10 | 9 | -10 | 56 | 20 | 293 |
| -15 | 12 | -15 | 74 | 15 | 373 |
| -20 | 15 | -20 | 99 | 10 | 479 |
| -25 | 19 | -25 | 134 | 5 | 619 |
| -30 | 25 | -30 | 183 | | |

| Temperatur °C | NTC 50 Resistans kΩ | Temperatur °C | NTC 22 k Resistans Ω | Temperatur °C | NTC 015 Resistans Ω |
|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 150 | 0.89 | 130 | 800 | 40 | 5830 |
| 145 | 1.00 | 125 | 906 | 35 | 6940 |
| 140 | 1.14 | 120 | 1027 | 30 | 8310 |
| 135 | 1.29 | 115 | 1167 | 25 | 10000 |
| 130 | 1.47 | 110 | 1330 | 20 | 12090 |
| 125 | 1.67 | 105 | 1522 | 15 | 14690 |
| 120 | 1.91 | 100 | 1746 | 10 | 17960 |
| 115 | 2.19 | 95 | 2010 | 5 | 22050 |
| 110 | 2.5 | 90 | 2320 | 0 | 27280 |
| 105 | 2.9 | 85 | 2690 | -5 | 33900 |
| 100 | 3.4 | 80 | 3130 | -10 | 42470 |
| 95 | 3.9 | 75 | 3650 | -15 | 53410 |
| 90 | 4.6 | 70 | 4280 | -20 | 67770 |
| 85 | 5.4 | 65 | 5045 | -25 | 86430 |
| 80 | 6.3 | 60 | 5960 | | |
| 75 | 7.4 | 55 | 7080 | | |
| 70 | 8.8 | 50 | 8450 | | |
| 65 | 10.4 | 45 | 10130 | | |
| 60 | 12.5 | 40 | 12200 | | |
| 55 | 15 | 35 | 14770 | | |
| 50 | 18 | 30 | 18000 | | |
| 45 | 22 | 25 | 22000 | | |
| 40 | 27 | 20 | 27100 | | |
| 35 | 33 | 15 | 33540 | | |
| 30 | 40 | 10 | 41800 | | |
| 25 | 50 | 5 | 52400 | | |
| 20 | 62 | 0 | 66200 | | |
| 15 | 78 | -5 | 84750 | | |
| 10 | 99 | -10 | 108000 | | |
| 5 | 126 | -15 | 139000 | | |
| | | -20 | 181000 | | |
| | | -25 | 238000 | | |

10. Førstegangs start

1. Kontroller at kjelen og systemet er fylt med vann og luftet.
2. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.
3. Kontroller at følere og ladepumpen er koblet til strømmen.
4. Strømsett varmepumpen ved å slå på arbeidsbryteren (hovedbryteren).

Når systemet er oppvarmet, kontrollerer du at alle tilkoblinger er tette, at de ulike systemene er luftet, at det kommer varme ut i systemet og varmtvann ut på tappestedene.

11. Drift og vedlikehold

Når installatøren har installert den nye varmpumpen, skal dere sammen kontrollere at anlegget er i fullgod stand. La installatøren vise deg arbeidsbrytere, reguleringsanordninger og sikringer, slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Luft radiatorene (avhengig av systemtype) etter ca. tre dagers drift, og fyll på mer vann ved behov.

11.1 Avising

CTC EcoAir 400 er utstyrt med hetgassavising. Varmepumpen registrerer fortløpende om det er behov for avising. I så fall starter avisingen, viften stopper, fireveisventilen snur og den varme hetgassen går i stedet ut til fordampere. Det høres en vislende lyd, og vannet renner av fordampere. Når produktet er aviset, starter viften, og den varme hetgassen går i stedet inn i kondensatoren før varmpumpen går tilbake til normaldrift igjen.

11.2 Viften

Viften starter 15 sekunder før kompressoren starter, og den går til kompressoren stopper. Ved avising stopper viften, og den starter først igjen når avisingen er ferdig.

11.3 Vedlikehold

Det passerer en stor mengde luft gjennom fordampere på CTC EcoAir 400. Løv og annet kan feste seg og begrense luftstrømmen. Minst en gang i året skal fordamperebatteriet kontrolleres og rengjøres for partikler som stenger for luftstrømmen. Rengjøring av fordampere og hus gjøres med en fuktig klut eller myk børste. Det kreves ikke noe annet regelmessig vedlikehold eller tilsyn.

11.4 Regelmessig vedlikehold

Etter tre ukers drift og hver tredje måned det første året, deretter en gang i året:

- Kontroller at installasjonen er fri for lekkasjer.
- Kontroller at produktet og systemet er frie for luft, avluft om nødvendig.
- Kontroller at fordampere er ren.
- Produktene krever **ikke** årlig kontroll når det gjelder til lekkasjekontroll av kuldemediumet

11.5 Driftsopphold

Varmepumpen slås av med arbeidsbryteren. Hvis det er fare for at vannet fryser, må du sørge for at vannet sirkulerer, eller tappe alt vannet ut av CTC EcoAir 400.

11.6 Kondensvannbeholderen

Kondensvannbeholderen samler opp vann som dannes på CTC EcoAirs fordampere ved drift og avising. Kondensvannbeholderen har en elektrisk varmesløyfe som holder beholderen isfri ved minusgrader ute. Kondensvannbeholderen sitter i bunnen på baksiden av CTC EcoAir 400. Ved å løfte dekkplaten, kommer du til og kan rense og kontrollere kondensvannbeholderen. Du kan kjøpe varmekabel som tilbehør og montere til EcoAir 400. Kabelen monteres i avløpet fra kondensbeholderen til frostfritt avløp.

12. Feilsøking

CTC EcoAir er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Hvis det oppstår feil, må du alltid kontakte installatøren som utførte installasjonen. Hvis denne i sin tur bedømmer at det dreier seg om en material- eller fabrikkasjonsfeil, tar installatøren kontakt med CTC for kontroll og oppretting av skaden. Angi alltid produktets produksjonsnummer.

Luftproblem

Hvis du hører skvalpelyder fra varmepumpen, må du kontrollere at den er godt luftet. Fyll ved behov på mer vann slik at du oppnår riktig trykk. Hvis fenomenet gjentar seg, må du la en fagmann finne ut av årsaken.

Alarm

Eventuelle alarm- og informasjonstekster fra CTC EcoAir vises i det styrende produktets display, se derfor den aktuelle håndboken.

Sirkulasjon og avising

Hvis sirkulasjonen mellom innedelen og utedelen avtar betydelig eller opphører, vil høytrykkspressostaten løse ut.

Årsaker til dette kan være:

- feil på eller for liten sirkulasjonspumpe.
- luft i ledningen.
- tett kondensator.
- andre mellomliggende hindringer for vanngjennomstrømningen.

Ved avising stopper viften, men kompressoren går, og smeltevann renner ned i kondensbeholderen under varmepumpen. Når avisingen opphører, starter viften igjen. Til å begynne med vil det da oppstå en dampsky bestående av fuktig luft som kondenserer i den kalde uteluften. Dette er helt normalt og opphører etter noen sekunder. Hvis varmepumpen varmer dårlig, må du kontrollere at det ikke har oppstått noen unormal isdannelse.

Årsaker til dette kan være:

- feil på avisingsautomatikken.
- mangel på kuldemedium (lekkasje).
- ekstreme værforhold.

Husk at CTC EcoAir er en uteluftvarmepumpe som gir mindre varme ved lavere utetemperaturer, samtidig som husets varmebehov øker. Det betyr at du kan oppleve at varmepumpen ikke gir like mye varme når utetemperaturen synker raskt.



012



CTC AB Box 309 SE-341 26 Ljungby
info@ctc.se +46 372 88 000
www.ctc.se